

BETJENINGSVEJLEDNING

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Produktet indeholder et litium-ion-batteri.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Udsæt ikke produktet for varme, vand, støv (støvede omgivelser), fugt og direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.

10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
11. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.
13. Blokér ikke for ventilationen på enhederne. Det skal være muligt for produktet at aflede varmen.

LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, OG GEM DEN TIL SENERE BRUG

TSP-301 Trolleyhøjtaler

Pakkens indhold:

- Højtaler
- Mikrofon med kabel
- Betjeningsvejledning

Specifikationer:

Højtaler: 8"

Strømkrav: 12 W

Batterikapacitet: 3,7 V, 3600 mAh lithium-batteri

Driftstid: 3-4 timer

Jævnstrøm indgangsspænding: 5 V 1 A

Impedans: 2.5 Ω

Frekvensrespons: 55 Hz-20 kHz

Signal-/støjforhold: ≥ 83 dB

Display på siden

Funktioner:

Bluetooth, USB, Indstik til microSD-kort.

Betjening:

1. Tryk på tænd/slukknappen Power, hvorefter den røde

LED-kontrollampe lyser op.

2. Tryk kort på funktionsvælgerknappen Mode for at vælge mellem funktionerne Bluetooth og line in.

Hvis du vil parre med en Bluetooth-enhed, skal du gå ind i Bluetooth-indstillingerne på din telefon og søge efter 'TSP-301'. Tryk for at oprette forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, kan du høre lyden.

Knapper og kontroller på højttalerens sidepanel



- 1.DC-ladeterminale
- 2.Lydstyrke +/-
- 3.Line in
- 4.OPTAG/NÆSTE
- 5.TWS/REPLAY
- 6.MIKROFON/FORRIGE
- 7.MODE FUNKTIONSVÆLGER (vælg funktion)
- 8.MicroSD/TF-kort
- 9.USB
- 10.EKKO
- 11.MIKROFONLYDSTYRKE
- 12.MIKROFONINDGANG
- 13.BAS
- 14.DISKANT
- 15.POWER tænd/sluk
- 16.Tænd/sluk LED
- 17.Display

Afspilning fra USB:

Stil tænd/slukkkontakten Power på ON.

Slut din USB-enhed til USB-porten på siden af enheden. Afspilning fra USB-enheden starter automatisk. Under afspilning fra USB kan du trykke på knappen AFSPIL/PAUSE for at sætte afspilningen fra USB-enheden på pause. Tryk på knappen igen for at fortsætte.

Afspilning fra TF/SD-kort:

Stil tænd/slukkkontakten Power på ON.

Sæt et TF/SD-kort i indstikket til TF/SD-kort på enhedens front. Højtaleren læser TF/SD-kortet, og afspilningen starter automatisk.

Under afspilning fra TF/SD-kort kan du trykke på

knappen AFSPIL/PAUSE for at sætte afspilningen fra TF/SD-kortet på pause. Tryk på knappen igen for at fortsætte.

Afspilning via AUX:

Slut den ene ende af lydkalet til stikket mærket line in på denne enhed og den anden ende til hovedtelefonstikket på din eksterne enhed. Stil tænd/slukknappen Power på ON, hvorefter højttaleren automatisk starter op i AUX-tilstand (vises på displayet). Du kan nu starte afspilningen på den tilsluttede enhed.

Styring af lyset:

TROLLEYHØJTTALEREN har LED-lysshow på fronten. Hvis du vil slå dette RGB-lysshow til, skal du stille LED-knappen på siden af enheden på ON.

Brug med MIKROFON:

Slut mikrofonen til mikrofonstikket MIC IN, tænd mikrofonen, og justér mikrofonlydstyrken til det optimale niveau. Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

**ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER A/S**



Denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse

med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer DENVER A/S, at radioudstyr af typen TSP-301 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: TSP-301. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 55 Hz-20 kHz

Maksimal udgangseffekt: 12W

Bluetooth frekvens: 2402 MHz-2480 MHz

Advarsel: Lithiumbatteri indeni

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

facebook.com/denver.eu