

BRUKERMANUAL

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet inkluderer Litium-ion-batteri.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Utsettes ikke for varme, vann, støv (støvete miljø), fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
9. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
10. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller

fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.

11. Lade kun med den leverte USB-kabelen.
12. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.
13. Ikke blokker ventilasjonen på enhetene. Produktet skal kunne spre varmen.

LES ALLE INSTRUKSENE NØYE OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUK TSP-301-trallehøytaler

Pakkens innhold:

- Høytaler
- Kablet mikrofon
- Brukermanual

Spesifikasjoner:

Høytaler: 8"

Strøm: 12 W

Batterikapasitet: 3,7 V, 3 600 mAh Litium-batteri

Driftstid: 3-4 timer

DC-input: 5 V 1 A

Impedans: 2.5 Ω

Frekvensrespons: 55 Hz-20 kHz

S/N: ≥ 83 dB

Skjerm på siden

Funksjoner:

Bluetooth, USB, MicroSD-kortspor.

Slik fungerer det:

1. Trykk på strømknappen og LED-lyset slås på.

2.Kort trykk på modusknappen, hvor du kan velge mellom Bluetooth-modus/ linje inn-modus. For å sammenkoble med Bluetooth, går du til Bluetooth-innstillingene på telefonen din og søker etter 'TSP-301' og push-tilkobling. Du hører en lyd ved tilkobling.

Knapper på høyttalersiden



- 1.DC-ladeport
- 2.Volum +/-
- 3.Linje inn
- 4.REC/NESTE
- 5.TWS/REPRISE
- 6.MIK/PRE
- 7.MODUSLEDET ORIGINAL (juster modus)
- 8.MicroSD/TF-KORT
- 9.USB
- 10.EKKO
- 11.MIK VOL
- 12.MIKROFON INN
- 13.BASS

14.DISKANT

15.STRØM på/av

16.LED på/av

17.Skjerm

USB-betjening:

Sett strømbryteren til ON.

Koble til USB-flashdisken i USB-porten på enhetens side. USB-enheten starter automatiske å spille.

Under en USB-avspilling, trykker du på SPILL/PAUSE-knappen for å pause USB-avspillingen, og trykker igjen for å fortsette.

TF/SD-betjening:

Sett strømbryteren til ON.

Koble TF/SD-kortet inn i TF/SD-porten foran på enheten. TF/SD vil lese og starter automatiske å spille.

Under TF/SD-avspilling, trykker du på SPILL/PAUSE-knappen for å pause TF/SD og trykker igjen for å fortsette.

AUX-betjening:

Koble en ende av en lyd kabel inn i linjeinngangen og den andre enden av kablen inn i hodetelefoninngangen på enheten.

Sett strømbryteren til ON, den starter automatisk i AUX-modus (vises på skjermen).

Du kan starte å spille musikk på enheten din.

Lyskontroll:

TRALLEHØYTTALEREN har et fastmontert LED-lysshow. For å slå på RGB-lysene, slår du på LED-bryteren på enhetens side.

MIKROFON-betjening:

Koble inn mikrofonen inn i mikrofoninngangen, slå på mikrofonen og juster mikrofonvolumet for best lyd.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr

og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer DENVER A/S at radioutstyrstypen TSP-301 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: TSP-301. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.
Operativt frekvensområde:55 Hz-20 kHz
Maks. utgangseffekt:12W
Bluetooth frekvens: 2402 MHZ-2480 MHZ
Advarsel: Litiumbatteri inne

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
facebook.com/denver.eu