

BRUKSANVISNING

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Utsätt inte för värme, vatten, damm (dammig miljö), fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.

10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
12. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.
13. Blockera inte enhetens ventilation. Produkten ska kunna skingra värmen.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING

TSP-301 Mobil högtalare

Förpackningens innehåll:

- Högtalare
- Trådbunden mikrofon
- Bruksanvisning

Specifikation:

Högtalare: 8 tum

Ström: 12 W

Batterikapacitet: 3,7 V, 3600 mAh litiumbatteri

Användningstid: 3-4 timmar

DC-inmatning: 5 V, 1 A

Impedans: 2.5 Ω

Frekvenssvar: 55 Hz - 20 kHz

S/N: \geq 83 dB

Skärm på sidan

Funktioner:

Bluetooth, USB, MicroSD-kortplats.

Så fungerar den:

1.Tryck på strömbrytaren. LED-lampan tänds.

2.Tryck kort på knappen Läge vilket låter dig välja mellan Bluetooth-läge/läget linje in.

Parkoppla med Bluetooth genom att gå till Bluetooth-inställningarna på din telefon och söka efter "TSP-301". Tryck sedan på anslut. När den är ansluten hör du ljud.

Knappar på högtalarens sida



1.DC-laddningsport

2.Volym +/-

3.Linje in

4.SPI/NÄSTA

5.TWS/REPRIS

6.MIK/FÖR

7.LÄGET FÖLJ ORIGINALET (justera läge)

8.MicroSD/TF-KORT

9.USB

10.EKO

11.MIK. VOL.

12.MIK-IN

- 13.BAS
- 14.DISKANT
- 15.STRÖM på/av
- 16.LED på/av
- 17.Skärm

Använda med USB:

Ställ strömbrytaren till ON.

Anslut USB-minnet till USB-porten på sidan av enheten. USB-enheten börjar spela upp automatiskt. Tryck på knappen SPELA UPP/PAUSA, under USB-uppspelning, för att pausa USB-uppspelningen. Tryck på den igen för att återuppta.

Använda med TF/SD:

Ställ strömbrytaren till ON.

För in TF/SD-kortet i TF/SD-porten på enhetens framsida. TF/SD läses av och börjar spela upp automatiskt.

Tryck på knappen SPELA UPP/PAUSA, under TF/SD-uppspelning, för att pausa TF/SD-uppspelningen. Tryck på den igen för att återuppta.

Använda med AUX:

Anslut ena änden av en ljudkabel till Linje in och den andra änden till hörlursuttaget på din enhet.

Ställ strömbrytaren till ON. Enheten startar automatiskt i AUX-läge (visas på skärmen).

Du kan börja spela upp musiken på din enhet.

Ljuskontroll:

Den MOBILA HÖGTALAREN har en frontmonterad LED-ljusshow. Ställ LED-knappen på sidan av enheten till

PÅ för att tända RGB-lamporna.

Använda MIKROFONEN:

Anslut mikrofonen till mikrofoningången och slå sedan på den. Justera mikrofonvolymen för bästa ljud.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

**ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT
DENVER A/S**



Denver.eu



SWE5

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed deklarerar DENVER A/S att radioutrustningen typ TSP-301 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på söksymbolen överst på webbplatsen. Ange modellnumret: TSP-301. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensintervall vid användning:55 Hz-20 kHz

Maximal utgående ström:12W

Bluetooth frekvens: 2402 MHZ-2480 MHZ

Varning: Litiumbatteri inuti

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

facebook.com/denver.eu