



PSO-20007

denver.eu

04/2022

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Houd het product uit de buurt van huisdieren.
3. Waarschuwing: Deze powerbank bevat een lithiumpolymeeraccu.
4. Probeer de powerbank niet te openen.
5. Beschermen tegen hitte, water en vocht.
6. Probeer de accu niet zelf te vervangen. Beschadiging van de accu kan leiden tot oververhitting en persoonlijk letsel. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door een erkend vakman uitgevoerd worden.
7. De accu moet worden gerecycled of gescheiden van het huisvuil worden verwijderd. Verbrand de accu niet.
8. Stel dit product niet bloot aan regen of vocht, om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen.
9. Verwijder de USB-laadkabel wanneer de powerbank volledig is opgeladen.
10. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product bedraagt 5 tot 40°C en de werking ervan kan worden aangetast bij hogere of lagere temperaturen.
11. Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan trillingen of stoten.

Waarschuwing!

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan water en vocht.

Overzicht product

1. 5V uitgang (USB-A1)
2. 5V uitgang (USB-A2)
3. 5V ingang (Micro)
4. Zonnepaneel
5. Batterijindicatoren
6. Laadindicator van zonnepaneel
7. Aan/uit-toets
8. Zaklantaarn



Inhoud verpakking

Powerbank

Micro-USB-laadkabel

Gebruiksaanwijzing

Specificatie

- * Accucapaciteit: 20.000 mAh
- * micro-USB/USB-C ingang: 5 V/2 A
- * Laadingang via zonnepaneel: 5 V/0,3 A
- * USB-uitgang 1: 5 V/2 A
- * USB-uitgang 2: 5 V/1 A

DE POWERBANK OPLADEN

Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de USB-poort van de USB-oplader of een computer (niet meegeleverd). Steek de USB-connector in de oplader en de microUSB-connector in de powerbank. Als de powerbank volledig leeg is, duurt het ongeveer 11 uur om hem volledig op te laden. U kunt de powerbank ook opladen door hem in de zon te leggen zodat deze zichzelf oplaadt.

EEN APPARAAT OPLADEN MET DE POWERBANK

Steek de oplaadkabel in de USB-poort van de powerbank en het andere uiteinde in het apparaat. De accu-indicator licht blauw op en het apparaat wordt opgeladen. Weergave accucapaciteit: druk op de ON/OFF-knop (7). Er zijn 4 leds die de accucapaciteit weergeven. Als er slechts één of twee leds oplichten moet de powerbank worden opgeladen. Nadat u het apparaat heeft opgeladen, laadt u de powerbank op voordat u deze weer gebruikt.

Houd de toets (7) 4 seconden ingedrukt om de zaklantaarn in te schakelen en houd nogmaals 4 seconden ingedrukt om de zaklantaarn weer uit te schakelen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu