


## **Informação de Segurança**

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. Nunca utilize pilhas usadas e novas ou de tipos diferentes em simultâneo. Remova as pilhas quando não for utilizar o sistema durante um período prolongado. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as inserir no produto. A posição incorreta poderá causar uma explosão. Pilhas não incluídas.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
9. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

Modelo TR-51  
Rádio FM Portátil CA/CC  
Manual de instruções



**COMPONENTES**

1. Pega de transporte
2. Indicador de frequência FM
3. Botão de sintonização
4. Botão de volume
5. Altifalante
6. Antena telescópica
7. Compartimento das pilhas
8. Entrada de alimentação CA

## **FUNCIONAMENTO DAS PILHAS**

1. Abra o compartimento das pilhas na parte de trás do produto.
2. Insira quatro pilhas AA/UM-3 (não incluídas) com as polaridades corretas indicadas.
3. Remova as pilhas do compartimento das pilhas se o produto não for utilizado durante períodos prolongados.
4. Remova todas as pilhas quando operar o produto com alimentação elétrica CA.

**Atenção!** Não opere o produto com alimentação CA e alimentação a pilhas em simultâneo.

## **OPERAÇÃO A ELETRICIDADE**

1. Ligue o cabo de alimentação CA fornecido à entrada de alimentação CA na parte de trás do produto.

## **DADOS TÉCNICOS**

Tensão de entrada: 230 V/CA, 50 Hz ou 4 x 3 pilhas de 1,5 V AA/UM-3 (não incluídas)

Alcance Frequência FM: 87,5 – 108 MHz

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



O equipamento elétrico e eletrônico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos eliminados) não for processado corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrônico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrônico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio TR-51 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web.

Escrever o número do modelo: TR-51. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Operating Frequency Range:FM 88-108MHz

Max Output Power:0.7W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)