


Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte tänker använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig montering kan orsaka en explosion. Batterier medföljer inte.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
9. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Modell TR-51
Portabel FM Radio med AC/DC

Bruksanvisning



KOMPONENTER

1. Bärhandtag
2. FM-frekvensindikator
3. Inställningsratt
4. Volymratt
5. Högtalare
6. Teleskopantenn
7. Batterifack
8. AC-uttag

BATTERIDRIFT

1. Öppna batterifacket på baksidan av produkten.
 2. Sätt i fyra AA/UM-3-batterier (ingår ej) med korrekt polaritet såsom indikeras.
 3. Ta ut batterierna från batterifacket om produkten inte används under längre tidsperioder.
 4. Ta ut alla batterier när du använder den här produkten ansluten till ett vägguttag.
- Observera!** Använd inte denna produkt ansluten till ett vägguttag och med batterier samtidigt.

ANSLUTA STRÖMMEN

1. Anslut den medföljande nätkabeln till nätuttaget på produktens baksida.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning: 230 VAC/50 Hz eller 4 x 1,5 V AA/UM-3 batterier (ingår ej)

FM-frekvensintervall: 87,5–108 MHz

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning TR-51 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

www.denver.eu och klicka sedan på söksymbolen överst på webbplatsen. Ange modellnumret: TR-51.

Öppna produktsidan så finns radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/andra nedladdningar.

Max. uteffekt:

FM 88-108MHz

Maximal utgående ström: 0.7W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu