

BPS-451
denver.eu

2022



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperaturen kunnen de werking beïnvloeden.
5. Open het apparaat nooit. Raak de elektronica binnenin niet aan, u kunt een elektrische schok krijgen. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Stel het apparaat niet bloot aan warmte, water, stof (stoffige omgeving), vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Hoge geluidsniveaus kunnen uw oren beschadigen en tot gehoorverlies leiden.

8. Draadloze bluetooth-technologie werkt alleen binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop het product onmiddellijk te gebruiken als er water of een vreemd voorwerp in terecht is gekomen.
11. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Deze dienen om warmte af te voeren.


INGEBOUWDE BT-FUNCTIE

- Druk op de toets MODE om de ingangssignaalbron als BT (Bluetooth) te kiezen bij het inschakelen van het apparaat.
- Zorg ervoor dat het BT-apparaat (zoals een mobiele telefoon) waarmee u verbinding wilt maken is ingeschakeld. Activeer de Bluetooth-functie op uw BT-apparaat en laat deze zoeken naar de luidspreker. Selecteer vervolgens de luidspreker BPS-451 om de verbinding tot stand te brengen. Er klinkt een “tik”-toon zodra de verbinding is geslaagd. Als de verbinding mislukt, start dan de luidspreker of het apparaat opnieuw op en probeer het nog een keer.
- U kunt de muziek van uw apparaat afspelen zodra de luidspreker en het BT-apparaat succesvol zijn verbonden. Probeer het BT-apparaat en de luidspreker bij elkaar in de buurt te houden, om de continue stabiliteit van het muzieksignaal te garanderen.
- De afstand tussen de BT-apparaten en de luidspreker kan oplopen tot 10 meter als er geen barrières zijn.

INGEBOUWDE TWS-FUNCTIE

- Schakel de eerste BPS-451-luidspreker in en verbind deze met een Bluetooth-apparaat.
- Schakel de tweede BPS-451-luidspreker in en stel de modus in op Bluetooth (geen van de apparaten koppelen).
- Houd de toets AF SPELEN/PAUZEREN TWS van beide luidsprekers gelijktijdig ingedrukt en de led-display zal "TWS-ON" weergeven.
- Speel nu audio af op het Bluetooth-apparaat. De audio zal via beide luidsprekers worden afgespeeld.

FUNCTIES OP HET VOORPANEEL



1. DC 9V1A LAADPOORT Sluit hier een 9V 1A adapter aan om de batterij op te laden of als permanente voedingsbron. U kunt de luidspreker gewoon gebruiken terwijl deze wordt opgeladen.
2. USB-INGANG Sluit hier een USB-stick aan voor MP3-weergave.
3. MicroSD-SLEUF Sluit hier een microSD-kaart aan voor MP3-weergave.
4. LINE-INGANG Sluit hier een extern afspeelapparaat met AUX-kabel aan.

5. MIC-INGANG Sluit hier de microfoon (niet meegelev.).
6. MENU Druk op deze toets om de lage tonen/hoge tonen/echo aan te passen.
7. REC Druk op deze knop om het signaal van de microfoon op te nemen.
8. MODE/MIC PRI Druk op deze knop om van modus te veranderen (Bluetooth, Aux, USB/microSD).
9. POWER Indrukken om de luidspreker in te schakelen en ingedrukt houden om de luidspreker uit te schakelen.
10. VOLUME Het volume van de luidspreker aanpassen.
11. LED SW Indrukken om de led-feestverlichting in/uit te schakelen en ingedrukt houden om van led-lichteffect te wisselen.
12. VOLGENDE Volgende track.
13. AF SPELEN/PAUZEREN TWS Druk op deze toets om het signaal van de USB-flashdrive, TF-kaart of Bluetooth-ingang te pauzeren. Houd deze toets ingedrukt om de TWS-modus TWS (True Wireless Stereo) in te schakelen.
14. VORIGE Vorige track.

OPGELET:

-De AC/DC adapter en hoofdeenheid mogen niet worden blootgesteld aan druppels of spetters en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat of de AC/DC adapter.

-Behoud minimale afstanden van 10 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.

-De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen met voorwerpen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. te blokkeren.

-Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

-Wanneer de netstekker van de AC/DC adapter wordt gebruikt om de voeding tot het apparaat volledig los te koppelen, moet deze te allen tijde bereikbaar en gereed worden gehouden.

Om de stroomtoevoer volledig te verbreken, moet de AC/DC-adapter volledig van het elektriciteitsnet worden ontkoppeld.

-De AC/DC adapter mag niet worden belemmerd en moet tijdens het beoogde gebruik eenvoudig toegankelijk worden gehouden.

-Gebruik dit apparaat niet in tropische klimaten.

NL	
Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	GUANGZHOU HUADU GUANG ER ZHONG ELECTRONIC FACTORY NO.72,LIANGLONG ROAD HUASHAN TOWN HUADU DISTRICT GUANGZHOU CITY.
Modelidentificatie	GPUSW0901500WD00
Ingangsspanning	100-240V
AC-ingangsfrequentie	50-60Hz
Uitgangsspanning	9V
Uitgangsstroom	1.5A
Uitgangsvermogen	13.5W
Gemiddelde actieve efficiëntie	85.77%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	75%
Stroomverbruik bij nullast	0.15W

Waarschuwing!


- Interne lithiumbatterij!
- Maak het product niet open!
- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!
- Opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!



1. Plaats GEEN voorwerpen bovenop het apparaat, omdat deze het apparaat kunnen bekrassen.



2. Stel het apparaat NIET bloot aan vuile of stoffige omgevingen.



3. Steek GEEN vreemde voorwerpen in het apparaat.



4. Stel het apparaat NIET bloot aan krachtige magnetische of elektrische velden.



5. Gebruik het apparaat NIET in de regen.



6. Neem contact op met uw gemeentelijke inzamelpunten of verkoper over de juiste verwijdering van elektronische producten.



7. Demonteer het apparaat NIET. Alleen een gecertificeerde servicemonteur mag reparaties uitvoeren



Waarschuwing: Er bevinden zich lithiumbatterijen in het apparaat

8. Het apparaat is voorzien van openingen voor warmteafvoer. Blokkeer de ventilatie van het apparaat NIET, omdat het anders heet kan worden en er zich als gevolg hiervan storingen kunnen voordoen.

Illegale bedieningen kunnen persoonlijk letsel of dodelijke ongevallen veroorzaken. Illegaal gebruik kan tot beschadiging van eigendommen leiden.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT
DENVER A/S



www.denver.eu

CE



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type BPS-451 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BPS-451. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bluetooth: 2400 - 2500 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 2 x 20 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 51 00**
(Push "2" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
denver@denver.eu

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **+31 348 420 029**

E-Mail: **support-nl@denver.eu**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver-electronics.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
Repair-germany@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-
Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Spain/Portugal

INTER SALES SPAIN S.A
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail:
serviciotecnico.denver@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu