



**BTG-158**  
denver.eu

2022



FR

Cet appareil  
est recyclable

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

### **Veiligheidsinformatie**

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


1. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-ionaccu.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, stof (stoffige omgeving), vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan

uw oren beschadigen en vormt een risico op gehoorverlies.

8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.
13. Blokkeer nooit de ventilatie van het apparaat. Het apparaat moet de warmte kunnen afvoeren.

**LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG  
DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR  
TOEKOMSTIG GEBRUIK**

## **BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN**



1. Zaklantaarnschakelaar
2. Vorige track / volume verlagen
3. Volgende track / volume verhogen
4. Modus / start / pauze
5. Type C-ophlaadpoort
6. USB-stickingang/USB-uitgangspoort (5V/500mAh max.)
7. In-/uitschakelen
8. Laadindicator
9. TF-kaartsleuf
10. FM-antenne (kan worden gebruikt als een telefoonsteun wanneer aangepast in een geschikte hoek)
11. Zonnepaneel

## **BTG-158 draadloze Bluetooth-luidspreker**

### **Leveringsomvang:**

- Luidspreker
- Oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing
- Riem

### **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- Bluetooth-versie: 5.0
- Bluetooth-bereik: 10 meter
- Batterij: Ingebouwd 1200 mAh lithium
- Gebruiksduur: ca. 2-3 uur
- Oplaadtijd Type-C-ingang: ca. 1,5-2 uur
- Uitgangsvermogen luidspreker: 8 W (Met één actieve luidspreker en één passieve luidspreker)
- USB-poort en TF-kaartsleuf voor MP3-weergave
- Led-zaklantaarn
- Opladen via zonne-energie
- USB-uitgangspoort (5V/500mAh max.)

## **GEBRUIKSINSTRUCTIES**

### **Werking:**

1. Zorg dat het product volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
2. Druk de schakelaar naar de stand AAN om de luidspreker in te schakelen.
3. Houd de knop "M" ingedrukt om de kiezen uit Bluetooth-modus/USB-stickmuziek/TF-kaartmuziek/FM-radio.
4. Om te koppelen met Bluetooth-apparatuur, gaat u naar de Bluetooth-instellingen op uw telefoon, zoekt u naar "BTG-158" en drukt u op "Verbinden". Eenmaal gekoppeld hoort u een geluid.
5. Druk op de knop M/Start/Pauze om de muziek af te spelen of te pauzeren.
6. Druk op "+" of "-" om de volgende/vorige track af te spelen.
7. Houd "+" of "-" ingedrukt om het volume te verhogen/verlagen.

### **TWS-VERBINDING**

De TWS-verbinding is alleen beschikbaar wanneer u twee BTG-158-luidsprekers gebruikt.

Schakel de luidsprekers in en druk tweemaal op de knop "+" op beide luidsprekers om de twee luidsprekers te koppelen voor vol stereogeluid.

## **OPROEPBEDIENING**

1. Druk op de "M"-knop om een oproep te beantwoorden of een gesprek te beëindigen.
2. Houd de "M"-knop 2 seconden ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
3. Druk tweemaal op de "M"-knop om het laatste nummer opnieuw te kiezen.

## **DE LUIDSPREKER OPLADEN**

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde laadkabel aan op de laadpoort en het andere uiteinde op de lader.
2. Zet het product in de zon en zorg ervoor dat het zonne-oplaadpaneel naar boven wijst. U kunt het zonnepaneel op het product gebruiken om de batterij op te laden.

## **BATTERIJINFORMATIE**

### **LUIDSPREKERBATTERIJ**

**WAARSCHUWING:** Het apparaat is uitgerust met een geïntegreerde lithiumbatterij. De batterij kan niet worden vervangen. Probeer de batterij niet uit het apparaat te halen.

Houd er rekening mee dat alle producten zonder kennisgeving kunnen worden veranderd. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,  
AUTEURSRECHT DENVER A/S



Denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

NED7



Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S verklaart hierbij dat het type radioapparatuur BTG-158 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **denver.eu** en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTG-158. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 85-15KHZ

Maximaal uitgangsvermogen: 8 W

Bluetooth-frequentie: 2402-2480 MHZ

Waarschuwing: Interne lithiumbatterij

### **Denver A/S**

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

**facebook.com/denver.eu**

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

---

## Benelux

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)

---

## Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere,  
nº 23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

Spain  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)

Portugal:  
Phone: +35 1255 240 294  
E-Mail: [denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)

## Germany

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail  
[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69  
E-Mail: [denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)