



**FAS-1860L**

**Denver.eu**

**Facebook.com/Denver.eu**

**01/2024**



FR

Cet appareil, ses  
cordon, ses accessoires  
et ses batteries sont  
recyclables

A DÉPOSER  
EN MAGASIN



A DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Saugos informacija

Prieš pirmą kartą naudodami gaminį atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas ir išsaugokite jas ateityje.

1. Įspėjimas: Šiame gaminyje yra įkraunamas ličio jonų akumuliatorius.
2. Laikykite produktą vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta kramtymo ir nurijimo.
3. Gaminio veikimo ir laikymo temperatūra yra nuo 0 laipsnių Celsijaus iki 40 laipsnių Celsijaus. Žemesnė ir aukštesnė temperatūra gali turėti įtakos tinkamam funkcionavimui.
4. Niekada neatidarykite gaminio. Nelieskite vidinės elektronikos, nes galite patirti elektros smūgį. Remontą ar techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas.
5. Saugokite nuo kaitros, vandens, drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos!
6. Įrenginys nėra atsparus vandeniui. Jei į įrenginį pateks vandens ar pašalinių daiktų, gali kilti gaisras arba elektros smūgis. Jei į įrenginį pateko vandens ar pašalinių daiktų, nedelsdami nustokite juo naudotis.
7. Įkraukite tik pateiktu adapteriu. Tiesioginis kištukinis adapteris naudojamas kaip atjungimo įtaisas ir turi būti lengvai pasiekiamas. Įsitinkite, kad aplink maitinimo lizdą yra laisvos vietos, kad būtų lengviau prieiti.
8. Kartu su gaminiu nenaudokite neoriginalių priedų, nes dėl to gali sutrikti gaminio veikimas.

### **„Denver A/S“ pasilieka teisę ištaisyti bet kokias spausdinimo klaidas**

Bendrovė „Denver A/S“ negali būti laikoma atsakinga už technines ar spausdinimo klaidas ir pasilieka teisę keisti gaminį ir vadovus be išankstinio įspėjimo. Jei pastebėjote netikslumų ar praleidimų, praneškite mums apie tai ant galinio viršelio nurodytu adresu.


## 1 Apžvalga



1. Įeikite į 1 submeniu. Norėdami pasirinkti parinktį, kuri rodoma apatiniame dešiniajame ekrano kampe, ir patvirtinti pasirinkimą.
2. Atsiliepimo arba skambučio paleidimo mygtukas, Budėjimo režimu: paspauskite, kad atidarytumėte skambučių istoriją
3. Norėdami paskambinti į balso paštą, nuspauskite ir palaikykite.
4. Žvaigždutės mygtukas. Užrakinkite arba atrakinkite klaviatūrą
5. Navigacijos mygtukas ir mygtukas Enter.
6. Atidarykite 2 antrinį meniu. Norėdami pasirinkti parinktį, kuri rodoma apatiniame dešiniajame ekrano kampe
7. Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte maitinimą, paspauskite, kad baigtumėte skambučių, meniu paspauskite, kad išeitumėte.
8. Skaitiniai ir raidiniai mygtukai
9. GROTELIŲ mygtukas. Paspauskite, kad perjungtumėte tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių ir skaitmenų. Ilgas paspaudimas: Keisti garso profilį
10. Paspauskite ir palaikykite mygtuką norėdami įjungti arba išjungti žibintuvėlį


## 2. Telefono nustatymas

Nuimkite telefono galinį dangtelį. Atidarymas yra apatiniame kairiajame kampe. Galite naudoti pirštą dangteliui nuimti.




Įdėkite SIM kortelę (-es) į laikiklį, kaip parodyta toliau, taip, kad lustas būtų nukreiptas žemyn. SIM kortelės nepridedamos. SIM kortelės ir kontaktai gali būti lengvai pažeisti dėl subraižymo ar sulenkimo. Būkite atsargūs.

SIM „Nano SIM“




Šis veiksmas yra pasirinktinis ir reikalingas tik nuotraukoms, vaizdo įrašams ar kitiems multimedijos failams saugoti. Įdėkite „microSD“ kortelę (maks. 32 GB) į kortelės lizdą, kaip parodyta toliau, aukso spalvos kontaktais žemyn. „MicroSD“ kortelė nepridedama.

Įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus lizdą.



Vėl uždėkite galinį dangtelį. Sumontavę išgirsite spragtelėjimą.

Prieš pradėdami naudoti telefoną, įkraukite akumuliatorių pridedamu maitinimo adapteriu mažiausiai 4 valandas.



#### **4.XPagrindinis nustatymas iš naujo**

Telefone galite atkurti visus gamyklinius nustatymus

(iš anksto nustatytas gamyklinis telefono kodas: 1234).

**KS adapteris:**

Modelio identifikatorius: DCS37-0500550

Įėjimo įtampa: 100-240V AC

Įėjimo KS dažnis: 50HZ

Išėjimo įtampa: NS 5V

Išėjimo srovė: 0,55 A

Išėjimo galia: 2,75 W

Vidutinis aktyvumas efektyvumas: 70,35 %

Energijos suvartojimas esant nulinei apkrovai: 0,075 W

Gamintojo pavadinimas: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Prekių ženklas, komercinis registracijos numeris:

91440300770306495Y

Adresas: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

**Įspėjimas!**

- Viduje – ličio akumuliatorius!
- Neatidarykite gaminio!
- Saugokite nuo kaitros, vandens, drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos!
- Įkraukite tik originaliu su šiuo gaminiu pateiktu įkrovikliu!

**Darbinio dažnio diapazonas:**

„Bluetooth“: 2402 – 2480 MHz

FM: 87,5 - 108 MHz

GSM (900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2 - 1784,8 MHz

WCDMA Band 1:1920-1980MHz

WCDMA Band 8:880-915MHz

LTE Band 1:1920-1980MHz

LTE Band 3:1710-1785MHz

LTE Band 7:2500-2570MHz

LTE Band8:880-915MHz

LTE Band 20:832-862MHz

Maksimali išėjimo galia: <8,32 W

DENVER A/S\*

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danija

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Atminkite: visi gaminiai gali būti modifikuojami be išankstinio įspėjimo. Šiame vadove gali pasitaikyti klaidų ir praleistos informacijos.

## VISOS TEISĖS SAUGOMOS, AUTORIŲ TEISĖS „DENVER A/S“

 denver

denver.eu



Elektros, elektroninėje įrangoje ir viduje esančiuose akumuliatoriuose yra medžiagų, komponentų ir junginių, galinčių pakenkti jūsų sveikatai ir aplinkai, jei atliekos (išmesta elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai) nebus sutvarkytos tinkamu būdu.

Elektros ir elektroninė įranga bei baterijos (akumuliatoriai) žymimi perbrauktos šiukšliadėžės simboliu (žr. pirmiau). Šis simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai neturi būti išmetami su kitomis buitinėmis atliekomis: juos būtina utilizuoti atskirai.

Svarbu, kad galutinis naudotojas (jūs) pridėtų panaudotus akumuliatorius į atitinkamą surinkimo punktą. Tokiu būdu akumuliatoriai bus perdirbti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir nepakenks aplinkai.

Visuose miestuose veikia surinkimo punktai, kuriuose nemokamai priimama elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai: tai gali būti atliekų tvarkymo įmonės ar kitos atliekų surinkimo vietos. Be to, atliekos gali būti surenkamos tiesiogiai iš namų ūkių. Papildomos informacijos gausite susisiekę su savo savivaldybės atitinkamu techninės sritys specialistu.

Šiuo „Denver A/S“ pareiškia, kad FAS-1860L tipo radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite toliau nurodytu adresu: [denver.eu](http://denver.eu) tada paspauskite paieškos PIKTOGRAMĄ viršutinėje svetainės eilutėje. Įrašykite modelio numerį FAS-1860L. Tada atidarykite produkto puslapį, o raudonai pažymėta direktyva bus atsiųstimų / kitų atsiųstimų dalyje.

# Contact

## Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

**Phone: +45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

**E-Mail**  
For technical questions, please write to:  
[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Benelux

---

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

**Phone: 0900-3437623**

**E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

## Spain/portugal

---

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere,  
n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

**Phone: +34 960 046 883**  
**Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

### Portugal:

**Phone: +35 1255 240 294**  
**E-Mail: [denver.servic e@satfiel.com](mailto:denver.servic e@satfiel.com)**

## Germny

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

**Phone: +49 851 379 369 40**

**E-Mail**  
**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 379 369 69**  
**E-Mail: [denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)**

## Austria

---

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

**Phone: +43 1 904 3085**  
**E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)**

---



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)