



SWG-339

denver.eu

May/2024



FR
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

6. Rimuovere lo smartwatch dal prodotto in caso di perdite o eccessivo calore per evitare ustioni o irritazioni cutanee.
7. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
8. L'utilizzo di accessori diversi da quelli consegnati con il prodotto può causare un funzionamento anomalo.
9. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
10. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.

Denver A/S si riserva i diritti per eventuali errori di stampa.

Denver A/S non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Se si rilevano inesattezze o omissioni, si prega di informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.


Uso previsto

Questo smartwatch è destinato al monitoraggio di parametri relativi al fitness, come la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, la distanza percorsa a piedi o di corsa, il consumo di calorie e la qualità del sonno. I dati rilevati non devono essere utilizzati come riferimento medico, ambulatoriale o dietetico.

Ricarica dello smartwatch

Assicurarsi che i pin di ricarica del cavo di ricarica si inseriscano correttamente nei contatti di ricarica sul retro dello Smartwatch, quindi collegare l'altra estremità a una fonte di alimentazione.

Assicurarsi di caricare completamente l'orologio prima del primo utilizzo. La ricarica completa richiede circa 3 ore.



Scarica l'applicazione

Cercate l'applicazione "Denver Smart Life Plus" nell'Apple Store o in Google Play o scansionate il seguente codice QR per installarla.



Come accoppiare e scollegare l'orologio

1. Aprire l'applicazione "Denver Smart Life Plus" e impostare il proprio profilo. Quindi toccare "Connetti a Smartwatch" nelle impostazioni e scegliere lo smartwatch "SWG-339" da collegare.
2. Per scollegare lo smartwatch, accedere alle impostazioni dell'app e toccare "Disconnetti Smartwatch". Per l'iPhone, è necessario andare su "Bluetooth" nelle impostazioni dell'iPhone per "Dimenticare questo dispositivo".

Funzione GPS

È possibile utilizzare la funzione GPS quando si cammina, si corre, si fa trekking o si va in bicicletta. Scegliere l'esercizio desiderato, attendere che il segnale GPS localizzi la propria posizione. Una volta individuata, è possibile iniziare l'esercizio. Al termine dell'esercizio, è possibile controllare la mappa nell'APP. (Se si desidera una

localizzazione più rapida, è possibile aprire la funzione AGPS dell'applicazione).

Se si preme direttamente "vai", è possibile iniziare l'esercizio senza utilizzare la funzione GPS.

Attenzione!

- Batteria al litio all'interno!
- Non tentare di aprire il prodotto!
- Non esporre a calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- Caricare solo con il caricabatterie originale fornito con questo prodotto!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT

DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

-Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in dotazione!

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SWG-339 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: SWG-339. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.
Intervallo di frequenze operative:
2.402~2.480 GHz
Potenza massima in uscita: -1.07 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write

To: contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service Max-

Emanuel-Str. 4

94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service

Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2

53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D

3449 HE Woerden

The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: support.nl@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1

1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 –
nave 16

Parque Tecnológico

46980 PATERNA

Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Denver.eu

facebook.com/denver.eu

