WN-93

denver.eu

01/2025

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.

1. Ostrzeżenie: Ten produkt ma wbudowaną baterię litowo-polimerową

2. Należy chronić uszy przed głośnym dźwiękiem. Głośny dźwięk może uszkodzić uszy i Zwiększone ryzyko utraty słuchu.

3. Należy chronić oczy i nie patrzeć bezpośrednio w pryzmat światła podczas pracy urządzenia.

4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie urządzenia.

5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotykanie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

6. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci!

7. Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

8. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Instrukcja obsługi urządzenia Music Light
Model: WN-93

1. Przyciski funkcyjne



Instrukcja

1. Ten produkt ma 5 przycisków: Przycisk zasilania (służy również jako przycisk Play/Pause), przycisk timera, przycisk LED Breathing Light, przycisk poprzedniego dźwięku (naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność), przycisk następnego dźwięku (naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność).

2. Urządzenie oferuje dziewięć dźwięków: Biały szum, morskie fale, świerszcze, deszcz, leśne ptaki, strumienie oraz trzy kołysanki.

3. Przycisk światła oddechowego LED:
(1) Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć lampkę kontrolną oddychania. Jeśli światło nie zostanie wyłączone ręcznie, wyłączy się automatycznie po godzinie.

(2) Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk timera, aby wybrać 15/30/60 minut dla światła. Światło wyłączy się automatycznie po upływie czasu timera lub można je wyłączyć ręcznie w dowolnym momencie.

4. Aby włączyć urządzenie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 0,5 sekundy, aby włączyć urządzenie i odtworzyć dźwięk. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie przez kilka sekund, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Poprzedni/Następny, aby dostosować głośność lub przełączać ścieżki.

5. Funkcja pamięci: Urządzenie zapamiętuje ostatnio używane ustawienia dźwięku, głośności i timera i przywraca je przy następnym użyciu. Dzięki temu jest doskonałym towarzyszem podczas snu, relaksu, medytacji lub skupienia.

6. Opcje timera: Naciśnij przycisk timera jeden raz: Jedna dioda LED zaświeci się na czerwono, wskazując 15-minutowy czas odtwarzania. Naciśnij przycisk timera ponownie: Zaświeci się zielona dioda LED, wskazując 30-minutowy czas odtwarzania. Naciśnij przycisk timera po raz trzeci: Zapali się niebieska dioda LED, wskazując 60-minutowy czas odtwarzania.

7. Wskaźniki stanu ładowania: Gdy podłączone jest ładowanie USB, czerwone światło miga, gdy poziom naładowania jest niższy niż 30%. Gdy poziom naładowania osiągnie 30-60%, czerwone światło pozostaje stałe, a zielone światło miga. Gdy poziom naładowania osiągnie 60-100%, czerwona i zielona kontrolka będą świecić światłem ciągłym, a niebieska kontrolka będzie migać. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wszystkie trzy diody świecą światłem ciągłym. Po pełnym naładowaniu należy odłączyć kabel USB.

8. **Funkcje automatyczne:**
(1) Żółte światło oddechu wyłączy się automatycznie po godzinie, jeśli nie zostanie ustawione ręcznie.

(2) Urządzenie wyłączy się automatycznie po 12 godzinach ciągłej pracy w nieregularnych warunkach.

9. Ważne uwagi: Nie należy włączać urządzenia podczas ładowania, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Specyfikacje

Pozycja: WN-93
Wejście: DC5V= 0,4A
Moc: 1 W (maks.)
Pojemność baterii: Bateria polimerowa-800mAh
Cykl ładowania akumulatora: 500
Czas pracy: 50 godzin
Czas ładowania: >3.5 godziny
Waga produktu: 100g
Kolor produktu: Biały
Rozmiar produktu: 80*80*33mm
Miejsce pochodzenia: Chiny

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
COPYRIGHT DENVER A/S

www.denver.eu

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą byd szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami. Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizowad razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizowad osobno. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska. We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawid zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też byd odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów. Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia WN-93 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknąd IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzid numer modelu: WN-93. Następnie należy wyświetlid stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdowad się w sekcji plików do pobrania.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkasse

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere,
nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **: +35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail:
denver-service@letmerepair.pl
Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu