




Erste Schritte


- Starten Sie Ihr WLAN und legen Sie sich Ihr WLAN-Passwort bereit.
 - Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Mobilgerät iOS8/Android4.1 oder höher ausgeführt wird.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie ein 2,4-GHz-WLAN benutzen. 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt.
- 1 Laden Sie vom App Store oder von Google Play die App DENVER SMART herunter und installieren Sie sie.



2 Registrieren Sie mit Hilfe Ihrer App DENVER SMART HOME ein Konto.



SCHRITT 1.
Geben Sie Ihre
Mobiltelefonnummer oder
Ihre Mailadresse ein.



SCHRITT 2.
Geben Sie den
Verifikationscode ein und
legen Sie anschließend ein
Passwort fest.

3 Anschluss an die Stromversorgung


Wie setze ich mein Gerät zurück?

- Entfernen Sie hierfür die mit 2 Schrauben fixierte Abdeckung auf der Unterseite der Kamera. Halten Sie nun den so freigelegten Rücksetzknopf solange gedrückt, bis die Sprachmitteilung „Ready to connect“ ertönt.
- Setzen Sie eine microSD-Speicherkarte im microSD-Speicherkartenschacht ein, der sich unter der Abdeckung auf der Unterseite der Kamera befindet.




4 Fügen Sie in der App die Kamera hinzu.

Möglichkeit 1: Mit Hilfe des QR-Codes




SCHRITT 1

Tippen Sie auf der Oberfläche „Gerät hinzufügen“ dieser App auf „Sonstiges“ in der rechten oberen Ecke.



SCHRITT 2

Wählen Sie „QR-Code“ aus.



SCHRITT 3

Geben Sie den Namen Ihres WLANs und Ihr WLAN-Passwort ein.




SCHRITT 4

Scannen Sie mit der Kamera den QR-Code.

5 Fügen Sie in der App die Kamera hinzu.

Möglichkeit 2: Mit Hilfe der Smart-Konfiguration



SCHRITT 1

Tippen Sie im Hauptbildschirm dieser App auf „+“ in der rechten oberen Ecke. Wählen Sie dann „Smart-Kamera“ aus.

Die Smart-Kamera finden Sie in dieser App unter „Sicherheit und Sensoren“.

Häufige gestellte Fragen

1 Kann ich die Kamera meinen Freunden und meiner Familie freigeben?

Ja, das können Sie, sodass diese auf die Kamera zugreifen und die elektrische Beleuchtung, Netzschalter und elektrische Geräte steuern können. Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche „Profile“ und anschließend auf die Schaltfläche „Haushaltsmanagement“. Anschließend können Sie Zugriffsrechte vergeben oder diese wieder entziehen. Damit diese Benutzer/-innen auf die freigegebene(n) Kamera(s) zugreifen können, müssen diese die App herunterladen und ein neues Konto registrieren.

2 Wie groß ist die Drahtlosreichweite?

Die Reichweite der WLAN-Kamera hängt weitestgehend von Ihrem WLAN-Router und den räumlichen Bedingungen vor Ort ab. Überprüfen Sie für die genaue Reichweite die Spezifikationen Ihres Routers.

3 Warum wird die Kamera als Offline oder Nicht erreichbar angezeigt?

Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router Online ist und sich die Kamera in Reichweite des Routers befindet.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version der App benutzen. Tippen Sie hierfür in den Geräteeinstellungen dieser App auf „Auf verfügbare Firmwareaktualisierungen prüfen“.

4 Die Kamera kann sich nicht mit Ihrem WLAN verbinden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie während der WLAN-Einrichtung das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben. Überprüfen Sie, ob evtl. ein

Internetverbindungsproblem besteht. Wenn das WLAN-Signal zu schwach ist, dann setzen Sie Ihren Router zurück und versuchen Sie es anschließend erneut.

5 Wie viele Kameras kann ich verbinden?

Mit der App DENVER SMART HOME können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Geräten an einer unbegrenzten Anzahl von Gerätestandorten verbinden. Allerdings kann Ihr WLAN-Router u. U. eine Begrenzung der maximal verbindbaren Geräte besitzen.

AC/DC ADAPTER

Name des Herstellers oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Anschrift	Name des Herstellers: Shenzhen Shian Power Supply Technology Co.,Ltd Handelsregisternummer: 91440300MA5ECNCN1E Adresse: 7F, Gebäude A, Industriepark Jinhong, 3. Industriegebiet Jiuwei, Hangcheng Street, Bezirk Bao an, Shenzhen, China
Modellidentifikator	SA-1201000EU
Eingangsspannung	100-240V AC
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs	50/60
Ausgangsspannung	12V±5%
Ausgangsstrom	1A
Ausgangsleistung	12W
Durchschnittliche Effizienz bei Normallast	79%
Effizienz bei Niederlast (10 %)	75%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.1W

Bitte beachten – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp SHO-110 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.denver-electronics.com und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: SHO-110. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Richtlinie 2014/53/EU unter „downloads/other downloads“ finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 2412 MHz ~ 2472 MHz

Max. Ausgangsleistung: 6 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics