

ANVÄNDARMANUAL

Funktionsbild:



English	Swedish
Touch Speaker Mesh	Touch-högtalarnät
Three levels light	Tre ljusstyrkenivåer
Bluetooth/charge indicator	Bluetooth/laddningsindikator
ON/OFF	PÅ/AV
MIC	MIKROFON


BTL-30

Material	ABS
Battery Li-jon	3,7V
Utgående effekt för högtalare	3W
Frekvensåtergivning	50HZ-20 KHZ
Transmissionsområde	10 meter
Produktmått:	Φ 95mm* 122mm
Ljudingång	3.5 mm uttag för kabel
Ineffekt	Ingång DC5V/500mA

Speltid efter full laddning:

10 timmars musikuppspelning för normal 70 % volym, 10 timmars lampa för högsta ljusstyrka

Strömbrytare:

Lång tryckning på  för på och avstängning. Högtalaren övergår först i Bluetooth läge; Tryck på lägesbrytaren för att ändra ljusläget när högtalaren är på. Lampan förblir på genom en lätt beröring. Bluetooth läget växlar när du klickar på ikonen för lägesknappen (musikuppspelning med TF kort växlas automatiskt när du matar in TF-kortet). Röstmeddelanden hörs före Bluetooth hoppning och TF-kortsmusikuppspelning

Knappikon:

1. Lägesikon:

använd bluetooth läge och TF kortsmusikuppspelning, där ljudläget ändras fritt

2. Bluetooth musickläge:

Tryck snabbt på "▶▶ + " för att spela upp nästa låt och längre för att höja volymen.

Tryck snabbt på "▶▶ -" för att spela upp föregående låt och längre för att sänka volymen.

3. Handsfree samtal:

Besvara och lägga på samtal:

Det hörs en varningssignal från högtalaren vid inkommande samtal. Klicka på "▶||)" för att besvara samtalet och klicka på "▶||)" igen för att lägga på.

4. TF kortsmusikuppspelning:

☞ Öppna TF kortsmusikuppspelningsläget automatiskt när TF kortet matas in

Tryck snabbt på "▶▶ + " för att spela upp nästa låt och längre för att höja volymen.

Tryck snabbt på "▶▶ -" för att spela upp föregående låt och tryck längre för att sänka volymen.

Musikuppspelning eller paus med klick

☞ Bluetooth äget stängs av genom att klicka på MODE knappen vid användning av TF kortsmusikuppspelningsläge

5. AUX IN ljudingångsläge:

Om du för in 3,5 mm aux in kabeln kan högtalaren vara en extern ljudenhet vid anslutning till mobiltelefon, dator, surfplatta, mp3.

I Aux in ljudingångsläge är övriga knappar inaktiverade för "▶▶ + " för att öka volymen, "▶▶ -" för att minska volymen.

Vid inmatning av 3,5 mm ljudkabel identifieras högtalaren och växlar automatiskt till ljudingångsläge.

Lampfunktion

Håll in högtalarknappen på högtalarens undersida. Slå på ljuset genom att trycka på nätet upptill så tänds lampan på lägsta nivå ett. Ljusstyrkan kan justeras genom att trycka på övre nätet och det finns 3 ljusstyrkenivåer: låg ljusstyrka, mellanliggande ljusstyrka och hög ljusstyrka. Om du trycker på övre nätet när ljusstyrkan är i högsta läget släcks lampan.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Här med meddelar Inter Sales A/S att den här produkten DENVER (BTL-30) efterlever de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter enligt direktivet 1999/5/EC.

En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på

Inter Sales A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark