

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et LiPo-batteri.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Tag smarturet af, hvis det lækker eller afgiver kraftig varme. Derved undgår du forbrændinger og udslæt.
7. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel.
8. Brug af tilbehør, der ikke er leveret med produktet, kan medføre unormal funktion.
9. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
10. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.

Download appen

Scan følgende QR-kode, download og installér appen.



Scan QR-koden, og download

Parring

Åbn appen, og opret din profil. Gå til [Enhed], klik på [Tilføj en ny enhed]. Vælg din enhed på scanningslisten. Du kan se modelnavnet “SW-173” i appen efter parring.

Aktivér & oplad enhed

Sørg for, at strømmen fungerer normalt inden første gangs brug. Hvis enhedens batteri er lavt, skal du slutte enheden til opladeren. Enheden starter automatisk op (tilslut venligst magneten USB i normal DC-port (5V / 500mA) til opladning som nedenfor.

Smart Watch-funktioner

Hovedknapper

Der er 5 hovedskiver til din mulighed. Tryk længe på berøringspanelet for at vælge.



DEN

Fysisk træning



Tryk på og hold den fysiske træningsside nede for at starte en ny optagelse af et træningsmål. 10 sportstilstande er tilgængelige. De sidste træningsdata vises på træningssiden.

Pulsmåler



Berør pulssiden for at begynde at måle din puls.

Blodtryksmåler



Tryk på siden med blodtryk for at begynde at måle dit blodtryk.

SpO2 / Blod Ilt Monitor



Berør SpO2-siden for at begynde at måle din SpO2 / ilt i blodet.

Stat



Smarturet måler automatisk trin, kalorier og afstand. De målte data synkroniseres med appen.

Bemærk: Sportsdataene, der er gemt på uret, ryddes ved midnat hver dag.

Sove Monitor




Bemærk, at når du forbinder SW-173 med appen, ved at bære smartbandet under søvn, måler det din søvntid og kvalitet. De målte data synkroniseres med appen, og du kan tjekke dem i appen.

Stopur



Tryk på stopurssiden for at starte timing, og tryk på den igen for at stoppe timing.

Vejrudsigt



Vejrsiden viser vejrinformation for den aktuelle og næste dag. De seneste vejroplysninger fra appen kan synkroniseres med uret, hvis uret er forbundet til appen.

Beskedpåmindelse



Uret kan synkronisere indgående meddelelser fra Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram osv.

De seneste 5 beskeder kan gemmes på uret.

Bemærk: Du kan tænde eller slukke for den indgående underretning i appen.

Set



Opsætnings siden inkluderer slukning, nulstilling, om enheden og APP-download QR-kode.

Flere oplysninger om brug af smart ur under våde forhold

Det smarte ur er vandtæt, hvilket betyder, at det er regn- og stænktæt og kan klare selv den svedeste træning.

Bemærk: Svøm ikke med det smarte ur. Det anbefales ikke at brusebad med Smart-uret, selvom det ikke skader bandet. Fjern uret med jævne mellemrum for at lade din hud tørre og trække vejret. Når du får dit armbånd vådt, skal du tørre det grundigt, inden du sætter det på igen.

Brug af funktionsknappen og berøringskærmen

Hold funktionsknappen nede i 3 sekunder for at tænde enheden, tryk på funktionsknappen for at vække enheden.

Hurtigt kig

Når skærmen er slukket, skal du bare dreje dit håndled mod dig, og skærmen lyser automatisk. Urskærmen slukkes automatisk efter at have været inaktiv i et par sekunder.

Tryk på hovedhjulet og skub til venstre, du kan hurtigt finde tilstand, hjerterytm, søvn og fysisk træning.

Advarsel!

- Indeholder lithiumbatteri!
- Produktet må ikke !
- Udsæt ikke enheden for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
- Oplad kun med den originale strømforsyning, der leveres med produktet!

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På

DEN

denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen SW-173 overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: SW-173. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. Driftsfrekvensområde: 2402 - 2480 MHz
Maksimal udgangseffekt: 0 dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Omega 5A, Soeften

denver.eu



facebook.com/denver.eu