








Odtwarzacz CD z radiem D2300

Przegląd produktu



1. Pokrętko głośności
2. Przycisk TRYB/PROGRAMOWANIE
3. Przycisk | ◀◀ (poprzedni utwór)
4. Przycisk ▶▶ | (następny utwór)
5. Przycisk ⏻ (wł./wył.)
6. Przycisk ŹRÓDŁO
7. Przycisk ■ (zatrzymanie)
8. Przycisk ▶ || (odtworzenie/wstrzymanie)
9. Pokrętko STROJENIE
10. Drzwi komory na dysk CD: podnieść, aby otworzyć, nacisnąć w celu zamknięcia.
11. Rączka do przenoszenia
12. Antena FM: rozłożyć i wydłużyć, aby zapewnić lepszy odbiór sygnału radiowego.
13. Gniazdo zasilania: (na panelu tylnym) służy do podłączania dostarczonego kabla zasilającego.
14. Gniazdo wejścia pomocniczego: (na panelu tylnym) służy do podłączania zewnętrznego urządzenia audio.
15. Komora na baterie (na spodzie): służy do wkładania sześciu baterii o rozmiarze „C”.

Podstawowe operacje sterowania odtwarzaniem

Funkcja	Wyświetlacz	Czynność
Włączanie lub wyłączenie		Przytrzymać przycisk  (5).
Wybór źródła:		Nacisnąć przycisk SOURCE (6).
<i>Źródło CD ></i>	„CD”	
<i>Źródło AUX ></i>	„AUX”	
<i>Źródło FM ></i>	Brak wyświetlacza	
Regulacja głośności		Obrócić pokrętko VOLUME (1).
Zatrzymanie		Nacisnąć przycisk  (7).
Odtwarzanie/wstrzymanie		Nacisnąć przycisk  (8).
Przejdźcie do kolejnego utworu		Nacisnąć przycisk  (4).
Przejdźcie do poprzedniego utworu		Nacisnąć przycisk  (3).
Przewinięcie do przodu		Przytrzymać przycisk  (4).
Przewinięcie do tyłu		Przytrzymać przycisk  (3).

Tryby odtwarzania

Funkcja	Wyświetlacz	Czynność
Wybór trybu odtwarzania:	„LOSOWO”	Nacisnąć przycisk MODE/PROG (2).
<i>Losowy ></i>	Migające „POWTÓRZENIE”	
<i>Potwórz jeden ></i>	„POWTÓRZENIE”	
<i>Powtórz wszystko ></i>		

Obsługa radia FM

Funkcja	Czynność
Ręczne strojenie częstotliwości radia	Obrócić pokrętko TUNING (9).

UWAGI

Zawsze należy wymieniać wszystkie baterie jednocześnie. Mieszanie starych baterii z nowymi może spowodować wyciek substancji z baterii i uszkodzenie produktu. Wyjąć wszystkie baterie, gdy produkt nie będzie używany przez długi czas.

Chronić produkt przed skrajnymi temperaturami, bezpośrednimi promieniami słonecznymi, mocnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wodą, łatwopalnymi gazami, parą i rozpuszczalnikami. Nie narażać produktu na działanie deszczu ani wody.

UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE ZASILAJĄCE JEST ZGODNE ZE SPECYFIKACJAMI PRODUKTU. NIE PODŁĄCZAĆ PRODUKTU DO GNIAZDA SIECIOWEGO, JEŻELI NAPIĘCIE SIĘ RÓŻNI.



Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TC-29 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.denver-electronics.com/denver-tc-29/>

Zakres częstotliwości pracy:

Maks. moc wyjściowa:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denverelectronics