

BFH-155 Mode d'emploi



Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit comprend une batterie au lithium polymère.
3. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils le mordent et l'avalent.
5. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
6. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
7. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
8. Veuillez retirer les bandes de fitness en cas de fuite ou de chaleur excessive du produit pour éviter les brûlures ou les éruptions cutanées.

How to charge DENVER BFH-155



1. USB charging port in top of the pedometer



3. Then you will find the USB charging port



2. Push one side of the pedometer out, and pull



4. Insert it into a PC, or USB charger to charge the fitness band

1. Avant toute utilisation

Veillez vous assurer que le bracelet soit suffisamment chargé toute première utilisation. Si la charge est trop faible pour permettre son initialisation, veuillez le charger avant de l'utiliser.

2. Téléchargez l'application « LEFUN HEALTH »



Méthode 1 :
Scanner le code QR (pour les utilisateurs de systèmes Android)

Méthode 2 :
Recherchez l'application « LEFUN HEALTH » dans l'Apple Store ou l'Android Market

3. Couplez l'application

Appuyez longuement sur la touche de couplage pour démarrer l'appareil. Assurez-vous que la fonction BT de votre téléphone est activé — Ouvrez l'application « LEFUN HEALTH » dans votre téléphone — Appuyez sur la barre de menu dans le coin supérieur gauche — Appuyez sur « Nom de l'appareil/État de la connexion » — L'application commencera à rechercher votre appareil — Choisissez MAC ou IMEI, selon ce qui correspond — Sélectionnez l'appareil trouvé et coupez-vous au Smartphone.

4. Utilisation du bracelet intelligent

Une fois le bracelet connecté, il se synchronisera avec l'heure et la date de votre téléphone. L'application synchronisera les données, telles que le podomètre, la distance, le moniteur de fréquence cardiaque et les calories brûlées trouvées.

5. Fonctions de base

- Page d'accueil : Affiche l'heure, la date, le niveau de charge, etc.
- Réveil intelligent : Réglez l'alarme uniquement dans l'application, le bracelet vibrera pour vous alerter.
- Podomètre : Compte vos pas effectués en un jour, se réinitialise automatiquement toutes les 24 heures, l'historique est disponible dans l'application.
- Calories : Calcule la consommation de calories, se réinitialise automatiquement toutes les 24 heures, l'historique est disponible dans l'application.
- Distance : Calcule la distance parcourue, se réinitialise automatiquement toutes les 24 heures, l'historique est disponible dans l'application.
- Moniteur de fréquence cardiaque : Commutez sur l'interface du moniteur de fréquence cardiaque. Une lecture sera effectuée automatiquement et les données seront enregistrées dans l'application.

- Rappel de sédentarité : Dans la section « Réglage des fonctions du bracelet » (dans l'application), activez la fonction de Rappel sédentaire et réglez l'heure. Le bracelet vibrera pour vous avertir.
- Rappel de consommation d'eau : Dans la section « Réglage des fonctions du bracelet » (dans l'application), activez la fonction de Rappel de consommation d'eau et réglez l'heure. Le bracelet vibrera à l'heure définie.
- Anti-perte intelligent : Dans la section « Réglage des fonctions du bracelet » (dans l'application), activez la fonction Anti-perte intelligent. Le bracelet vibrera lorsque le téléphone se trouve hors de portée Bluetooth (7 à 9 m).
- Notification de message : Lorsque le téléphone reçoit un message WhatsApp, WeChat, SMS, le bracelet vibrera et affichera un résumé du message.
- Notification d'appel entrant : Lorsque le téléphone reçoit un appel entrant, le bracelet affichera le nom/numéro du contact à l'écran.
- Secouer pour prendre un selfie : Dans la section « Réglage des fonctions du bracelet » (dans l'application), ouvrez cette fonction, puis sélectionnez l'option « Secouer pour prendre un selfie » dans la barre de menu. Lorsque vous ouvrirez l'appareil photo sur votre Smartphone il vous suffira de secouer le bracelet pour prendre une photo.
- Trouver appareil : Cliquez sur « Trouver appareil » (dans l'application), dans la barre de menu. Le bracelet vibrera pour vous aider à le localiser.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type BFH-155 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : BFH-155. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements. Plage de fréquence de fonctionnement : 2412-2484 MHz Puissance de sortie maximale : 0.28W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danemark
facebook.com/Denver.eu